




NovotekRuntime ger möjligheten att mäta drifttiden på en digital signal och att få larm när en inställd gräns har passerats.



En komponent till iFIX för drifttidsmätning av digitala signaler

⌘ **GER UTMÄRKTA MÖJLIGHETER** till förebyggande underhåll baserat på den sanna drifttiden för det övervakade objektet.

⌘ **ÖVERVAKAR DEN TID** en signal är aktiv och lagrar den i ett analogt block.

⌘ **ANVÄNDARDEFINIERADE LARMGRÄNSER.** Hög och Hög-hög används som varningsnivå respektive larmnivå.

⌘ **DRIFTIDEN KAN ENKELT** nollställas eller modifieras av operatören.

⌘ **UPPLÖSNINGEN ÄR VALBAR** på antingen en minut eller en timme.

⌘ **DEN ACKUMELERADE DRIFTIDEN** sparas som en säkerhetsåtgärd på hårddisken varje minut. Vid start läser programmet de sparade värdena.

⌘ **KONFIGURERING MED VANLIGA TEXTEDITOR.**



NOVOTEK *Runtime*

FAKTA

NovotekRuntime underlättar för dig vid mätning av drifttiden. Detta system övervakar objektet och kan på en inställd tid rapportera drifttiden.

Novotek Sverige AB har specialister på produkter och öppna integrerade lösningar för automation och industriell IT i alla branscher. Vi tillhandahåller produkter, lösningar, tjänster, support och utbildning baserat på produkter i Proficy-familjen.



For more information, visit us at www.novotek.com

Headoffice Sweden
Novotek Sverige AB
Box 16014
(Industrigatan 39)
SE-200 25 Malmö
Phone +46-40 316900
Fax +46-40 94 76 17
E-mail: info@novotek.se

Denmark
Novotek A/S
Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Phone +45-43 43 3717
Fax +45-43 43 5225
E-mail: info@novotek.dk

Finland
Novotek Automaatio Oy
P.O. box 230
Torpankatu 28
FI-05801 Hyvinkää
Phone +358 19 87 1131
Fax +358 19 87 11 300
E-mail: info@novotek.fi

Benelux
Novotek B.V.
Paardeweide 2
4824 EH Breda
Phone +31-76 587 10 10
Fax +31-76 581 01 11
E-mail: info@novotek.nl

Norway
Novotek AS
Torsvangs industriområde
NO-3255 Larvik
Phone +47-331 658 00
Fax +47-331 658 01
E-mail: info@novotek.no

NOVOTEK  Improving your performance